


Lettissimi®

Manifattura Italiana




Scheda montaggio
Box contenitore doppia alzata
standard

A) Braccio sinistro contenitore doppia alzata standard




1) Fissare i due bracci sx (A) e dx (C) alla struttura del letto tramite le 4 viti che trovate già inserite nei longoni.

C) Braccio destro contenitore doppia alzata standard




3) Una volta serrato il tutto, procedere all'inserimento della rete nel meccanismo stesso utilizzando le 4 viti e i 4 dadi che trovate nella confezione, inserendo le viti nei fori 21 della rete (D) attraversando il meccanismo nei fori 3 e 4 braccio sx (A), 17 e 18 braccio dx (C). Procedere serrando le viti con i 4 dadi in dotazione.

B) Barra stabilizzatrice (per collegare i due meccanismi)




2) Procedere all'inserimento della barra stabilizzatrice (B) all'interno dei due bracci utilizzando le viti inserite nella barra (9-10/11-12), facendole passare dall'esterno della fascia verso l'interno nei punti 1 e 2 nel braccio sx (A), 13 e 14 braccio dx (C).

D) Rete Letto



E) Pistoni Letto



- Il pistone posteriore da 200 N. ha una testa già premontata nei bracci del meccanismo nei punti **5** e **15**.
- Inserire il pistone fissato nel punto **5** con **7** e il pistone fissato nel punto **15** con **16**, fissando il tutto con gli appositi seeger che troverete nella confezione .
- Procedere poi nell'inserimento dei pistoni frontali fissandoli nel punto **6** con **8** e **19** con **20**, fissando il tutto con gli appositi seeger che troverete nella confezione .

NB: All'interno della confezione troverete n° 2 coppie di pistoni con i relativi ricambi. Utilizzare il pistone da **800 N in caso di materasso leggero**, utilizzare il pistone **1000 N in caso di materasso pesante**.
NON utilizzare MAI due pistoni di potenza diversa contemporaneamente.

**PER UN FUNZIONAMENTO OTTIMALE DEL MECCANISMO,
VERIFICARE CHE LE FASCE SIANO ESATTAMENTE
PERPENDICOLARI ALLA TESTATA.**

Lettissimi[®]
Manifattura Italiana

Lettissimi S.r.l - Via E.Bertini,96/B- 47122 - Forlì (FC)
Tel. +39 **0543 934415** r.a. • Fax 0543 1714063
info@lettissimi.it • www.lettissimi.com

Responsabili di magazzino **Davide Pizzamus • Marco Fabbri**